

Návod na použití napínáku lanka plachty

1. Uchopte napínák tak, aby vrtulka navíjecího vrátku směřovala k Vám.
2. Na levou stranu napínáku pevně přivažte jeden konec lanka pomocí před připraveného bočního otvoru.
3. Druhý konec lanka nejprve pečlivě zafixujte kolem předmětu, který kotvíte (např. provlečte oky po celém obvodu ochranné krycí plachty) nebo upevněte do zvoleného mechanismu pro vytvoření např. šňůry na věšení prádla.
4. Pečlivě zafixované, navlečené a lidskou silou dostatečně vypnuté lanko navlečte volným koncem do pravého otvoru napínáku a odměřte cca 100-120 cm přesah k upínacímu navíjení (přesah by měl být min. cca 50 cm).
5. Odřízněte (odstříhňte) přebytečnou délku lanka po odměření potřebné délky pro dopínání (viz bod 4).
6. Vytáhněte a volný konec opět navlékněte do připraveného otvoru v napínáku a zároveň cca 15-20 mm do otvoru navíjecího vrátku.
7. Začněte otáčet vrtulkou navíjecího vrátku zleva doprava takto předpřipraveného napínáku a tím dopněte lanko do optimálního napnutí (nepoužívejte hrubé síly na konečné dotažení lanka).
8. Nyní je lanko dostatečně napnuto, aby dobře sloužilo svému účelu.
9. Uvolnění napnutí a případně snadné vyjmutí napínaného konce lanka z napínáku provedete zatlačením na levý konec brzdy navíjecího vrátku, které provedte nejlépe kolíčkem či vhodným šroubovákem prostrčením do připraveného kulatému otvoru na levé straně brzdícího táhla (toho je možné dosáhnout i prstem, ale není to tak komfortní).
10. Uvolněním brzdícího táhla lanko snadno úplně vyjmete z navíjecího vrátku a tím i z celého napínáku.
11. Napnutí podle potřeby kdykoliv opakujte.
12. Opotřebený konec lanka po častém používání můžete ošetřit jeho postupným zkracováním vždy o několik centimetrů.
13. Do tohoto navijáku používejte pouze vhodné lanko, tj. ocelové lanko potažené kvalitním plastovým povlakem.
14. Platí zákaz manipulace a obsluhy tohoto zařízení osobami mladšími 18let (za děti jsou zodpovědní rodiče).
15. Dodavatel ani výrobce nenesou právní ani hmotnou odpovědnost za škody či újmy způsobené použitím tohoto zařízení.